

中西兵略指掌

營備一

沅南陳龍昌成叔甫輯

低後曲折礮臺說 丁拱辰撰

西洋礮臺。可拒天礮。即懸擊之礮。時西國大礮火箭。其臺最忌前低後高。以及臺內構屋建塔。高出牆頭。因英夷一種天礮。斜發空際。墜落炸裂亂滾。又或將彈入大礮內。對陣直擊。彈子炸裂。火迸敵營。倘轟擊只在牆外。不致焚燒。若臺內行兵之處。後有屋宇高牆。則一被轟擊。火光飛潰。立足無地。且能焚燒火藥局。其彈徑四五寸。形如臘丸。上留一口。腹中空虛。藏許多小彈。每彈皆用染臘絲沙線扎之。各通一引。總結於口。內實火藥。著處破裂。火光一發。小彈帶火亂噴。利害甚於天礮。如大礮對陣轟擊。若牆內屋宇高聳。或礮臺後牆枕山。高於前牆。一遭礮擊。瓦石飛揚。亦難立足。所以前宜低。後宜低。形勢宜曲折堅固。宜三合土。收彈宜網喉。如圖所繪。牆高一丈二尺。頂上八尺。二尺頂如覆竹形。牆內路闊一丈。窗掛網一丈。或四方。或斜

方形畧如酒漏樣。網喉長九尺。每網之下開一井。將網尾入井一尺。使大礮自空中墜落。由喉入井。著水必熄矣。其路後築兵房。高八尺。比前牆低四尺。而房後高只四尺。倒木斜傾。落屋後之池。屋脊慎勿用瓦。亦用三合土。厚一尺。前後有門。以通入兵房之後。留一路。闊三尺。路之後開一長池。若天礮之彈墜在網喉。必落井中。如墜在屋脊。必輾轉落地。而礮牆既高於兵房。槍礮彈子不能中入矣。臺築河旁。兩岸對峙。各築一臺。略朝向外口。如八字樣。仍於礮臺之內。相去半里。由河邊陸地填出一道。直出中流。盡處漸廣。如出水蓮花。並之兩旁。各築一牆。扶翼中道。以護往來。接應者於水中並盡處。築一臺。長方形。勢向外安礮。共成鼎足形。三面攻擊。聲威雄壯。仍於臺前河中。多立品字木椿。名梅花椿。中弘留一水道。甚狹。逶迤曲折。如之字樣。使敵艘不得直入。若循道曲折而進。則兩岬中流三臺合攻。豈能飛越。至若海外孤懸。或海口三面環海。一面枕山者。則用圓臺。大略如是也。

按此說已舊。多不合用。惟切要處亦有可採。姑存之。

圓形礮臺說

丁拱辰撰

上所陳曲折礮臺式。乃是內河兩岬形勢。他如虎門橫檔孤懸海中。或兩山對峙。半面環海。半面枕山。則當稍異。此則不用曲折之字樣。可用圓形臺式。就其山麓形勢。循環周築。或拱抱山後。就地築造。勿似大角沙角。後枕山面甚高。前臨海港甚低。如圓椅樣。一遭礮擊。碎石炸裂。飛火噴燒。立足無地。何暇顧及交鋒。夷礮來攻。最喜尋此形勢。便可攻擊。若前高後低。并空其後一面。不築牆。則彼雖有許多奇礮。皆無所施其巧。今繪一圖。半面環海。就山麓環抱。開一平壤。濶四丈。內臺牆厚上八尺。下一丈二尺。牆後路闊二丈。路後兵房。竝房之前後牆身濶一丈。兵房後用一坑。濶六尺。深丈餘。牆高一丈二尺。路張網喉。每喉下開一井。兵房高八尺。坑愈深愈好。若有山上流泉。導入坑壑。可使天礮墜落。遇水必滅。如無泉水。已落坑底。其火亦不能噴高矣。兵房之制。亦與陸地河旁臺式稍異。前有門。而後不開門。其山巔可剷平。以築小

臺。臺牆略低。只用大礮中礮數位。過山礮子母礮十桿。弓箭手十八。前助擊敵。後防間道。小臺之門。向後開一小徑。曲折而下。直達大臺之右。入於大臺之內。臺內開一偏門。以通行人。臺牆後近山處。剝去山土一層。環抱周圍。高與牆等。使其山脚壁立。而從間道者。亦不得越登矣。此抱山後之法。勝於枕山而向。聞澳夷云。中華礮臺。既不合式。况加石砌。更易迸裂。西洋各國礮臺。皆就山勢掘平。或掘山分為二三層。依山築臺。隨式而成。率用三合土築成。觀澳門三巴門外城垣。東西望洋礮臺。皆三合土為之。二百餘年不圯。是其明證。至若山如屏障。或如木梳形。可就此法變通。亦難板執耳。以上二臺。俱開三角礮眼。勝於方圓礮眼。礮架下鋪細石。或堅木板。或三合土。不可用泥土。致礮架陷入土中。難以移動也。其木椿或三枝相近。連而為一。中下用橫門交連。一齊打落水底。上加大小石塊壓之。使不能絞起。因夷人有舉重算法。及一應舉重換磨車。絞車絞架滑車螺旋轉諸器。拔之甚易。若如此法。絞拔扯錯。皆

無所施也。

潤土礮臺說

丁拱辰撰

猝遇寇警。囊沙為牆。厚一大隙。安礮位。其法最妙。廈門用此法。敵人礮彈擊來。只入沙二三尺。惟是可暫不可久。沙袋月餘朽腐。則不能得力。易成可久者。莫如潤土礮臺。不時潑水。可期數年不壞。可自水口至內河。擇險要兩岬。鑿插潤土。築礮臺。牆排列各略朝外。如八字樣。上牆百堵。或地方狹窄。就地酌量。牆高五尺五寸。內藏數千觔大礮。每牆隙安置一位。外口闊二尺二寸。內口潤七尺。安五六七八千觔大礮。餘留外口。潤一尺八寸。內口潤五尺。安二三四千觔大礮。酌量礮位之大小。按留牆隙。作礮眼。敵礮直來。柔能勝剛。得其彈可用。而牆內可留一路。潤三尺。以便行兵。路邊可開一池。深潤長。與牆高潤長等。就所鑿起之土。恰敷臺牆之用。然後引水入池。如此則大礮直來。不能中傷。天礮自空際斜墜。必落池中。若在池後。尤不為害。牆高五

中國兵略輯覽 卷八 信信
尺五寸外邊上下長二丈內邊長一丈六尺五分及一丈七尺五分二款照配上厚八尺下厚一丈二尺牆頂勿作平坦當凸起如覆竹形礮架下及後面共長二丈闊七尺當打木椿作基上鋪石板或鋪堅木方堪演放礮架之輪方不沈陷土內致難轉動自海口至內河各險要可用此法大小礮位當有千餘方足禦寇此是有定位不能移動可守不可戰若欲出洋追逐制勝之法莫如造堅固夾板或恐緩不及事則如靖海侯施將軍克復金厦二島之策著有成效

礮臺旁設重險說

黃冕撰

一礮臺左右旁近宜環設暗溝地雷并設伏兵以示重險也查各省沿海礮臺以防內地海盜則有餘若以禦洋夷則適足樹的招攻毫無益於守禦緣洋夷以船礮為城郭習慣攻戰如使我礮僅中其船舷兩旁不過倒退搖撼無損於敵除非適中其大槳艖方能轟裂否則適中船鼻亦足使駕駛不靈安能有此準的而夷船攻我則

於數里內外。遙升高枕。用遠鏡測量。形情瞭悉。一面先用大礮飛彈。遙注礮臺。轟擊使我兵驚潰。即一面分兵繞出礮臺後路。夾攻其後。使我水陸腹背受敵。此虎門廈門定海上海寶山失事情形。如出一轍。今議防夷。仍止以礮臺堅大為事。而不講求夷敵繞攻礮臺之計。非善策也。欲求萬全。必移海口礮臺於內河要害之處。尤必於礮臺左右遠近。別設重險。方為有備無患。其法在一伏地雷。一設暗溝。

地雷之法。有用之攻城者。必先掘地道潛入。且耗火藥十百倍。非戰守所用。其用之待敵者。古法用磁瓦罐。裝分貯火藥。或用兩鐵一蓋一底。聯以螺絲旋。亦末由收迸裂之力。如欲用藥少而得力大。必用生鐵鑄成渾器。而空其中。但留小孔。實以火藥。毒藥并藏刀劍碎錐在內。閉氣愈緊。則迸裂愈雄。各就地勢酌用。方圓長短之地雷。相度敵兵來路。無論高坡平地。散伏錯設。平日不設藥線。俟臨敵之時。方始安置。其看守藥線之人。或伏山坳。或伏地溝。遠埋藥線。伺敵入伏。即行點放。現用巧發機。較前雷藥發火較

此故或募人佯作漢奸投敵點放其地雷嘴口向下倒垂以藏唧藥線其藥線須
藏於竹管內以防雨水潮溼此只就內地大藥而言若仿造西洋自來火藥則但須
蠟封嘴口而別埋一無藥長繩於數里外臨時但一牽動其繩而火藥自發尤可收
一發聚殲之效勝於攻剿十倍一處受創處處驚畏草木皆兵自不敢長驅無忌矣
蓋炸彈即小地雷而地雷即大炸彈用藥少而得力大儘可多設數處數重首尾互
應以資層層得力

或謂敵於地雷已發之後又遣後隊冒死續進且或先驅牛馬俘卒前行嘗試而後
以精兵隨之其時地雷已罄又將何以制敵曰地雷以內又必環以暗溝始萬全無
患深掘重塹多種荆棘蕪熱或灌泥水其上施板蓋土望如平地一踐其上人馬皆
陷此等如遇衝要之處二道三道皆可施設但必深秘勿泄使我兵知之而敵不知
避則必墮吾計中矣至於礮臺不過虛張旗幟佯置兵礮以誘敵其得力之處全在

礮臺以外別伏精兵相機策應。若夫當地雷之處或佯走以誘敵而無地雷之處設疑形以誤敵則臨時制變存乎其人有非筆墨所能盡者。


語曰三折肱始為良醫。又曰不經一失不長一智。是故前車者後車之鑒也。夷變以來非無宿將忠謀皆以承平剿內寇之法施之外夷證治不符方藥屢換。寬從事浙海目擊情形痛深創鉅因病悟方不敢以敗軍之將遽忘報國之心。爰成禦夷數策一炸彈二輕礮以利其器三地雷四暗溝以重其險皆前人所未有而邊防所必備。曾從林制軍剿番青海已將炸彈輕礮製造試用有效。曾經奏聞至地雷之法不過就炸彈而擴充之無論東西南北皆可為陸戰陸守之奇器用力少而成功多省兵省餉妙難殫述。蓋親嘗利害又竭耳目心思而後得之。其炸彈飛礮英美陸戰長技實不外此。至輕礮地雷則英美遇之尚不能當此合之粵中所造攻船水雷而用之水陸皆操勝算而猶慮海防無備者。

未之有也。然此法止可施之外夷劇寇。若內地亂民。脅從居半。宜剿撫兼施。未可玉石俱焚。敬告仁者。慎毋輕試。


河中木橋

長方形折曲壘




內壘



圓礮臺式



潤土礮臺



比國礮臺法

比都北之愛司鈞阿有礮臺。觀其外止一土邱。初無所見。過溪之浮橋。入臺心。內甃以磚。似穿廊。皆內向。土培其外。而覆其頂。故遠視無所見。每數步留礮眼。設礮位。此臺之外下層也。由石梯引至臺頂。則成周環之土坡。礮皆設於坡後。而礮臺圍院中心直起礮臺三重。皆甃以磚。亦以土覆其頂。僅高出於外層之坡。頂與外層成夾濠。而自下斜望之。仍無所見也。上層設大礮。皆瓦廊。兜夫二層。設噴礮。礮眼與外之土坡頂齊。下層亦設噴礮。地窖枝子與。若有人攻此臺。則外層土坡後之礮。推出坡頂。以當前敵。而撤回坡後。以裝藥。則攻者見礮不見人。而內臺三層上之大礮。遙擊敵人之後。倘敵人搶上土坡。則有內二層之噴礮。以禦近攻。倘敵人於外土坡頂懸空架橋以搶內臺。則有外層向裏之廊房礮屋。與內臺第一第二兩層之噴礮夾擊之。若敵人自外放開花礮。則裏外層之頂皆土。落於外層頂。則床於坡下。落於內層頂。

則滾於外層內之夾濠不能傷人也

英國礮臺法

英屬之新嘉坡礮臺因山為壘凡二重環繞而上鐵闌三道兩邊濠溝鐵瑣甚固其中將臺一兵房四每房可容百餘人家眷房二列以處官及兵人之有家眷者兵房後為廚房藏兵器房二飯堂一書堂一養病兵房一大礮十尊皆有礮臺火藥庫小礮置之牆端皆有架大千里鏡一具將臺前牆最高處別為一屋以便瞭望兵有礮兵有步隊步隊習洋槍以輔礮兵者帶礮兵者曰米格爾斯帶步兵者曰林芝皆職視游擊兵分二等上者三日一洋圓合銀二錢四分次者四日一洋圓合銀一錢八分將官有家眷者俸薪足以養之兵人家眷洗衣縫紉自食其力

築臺蟲測

礮臺要緊之處全在礮房礮房堅固即營圍轟塌仍可擊敵堅固之法其過鐵甲礮

房前面鐵甲約厚二十寸一直到地能受四十噸之礮而無所撼其式似半圓取其滑溜礮彈難於專力開西國上等礮房即係鐵甲所為左右兩旁鐵甲不妨稍薄頂蓋則尤宜加厚以防開花炸彈其式須作尖形俾彈不能容受礮門宜小不宜大派勇專營一礮放後即刻關閉以防敵彈之及又一人之高開數小隙以便窺探敵船至礮位礮房之下或用石砌或用三和土堅築深厚俾不震動礮房宜低不宜高半埋於土令不濕水從前中國彈子均係圓式今則悉用火頭兼以硬質鋒利無比注定轟擊漸轟漸裂有隙即乘豈有不毀之理閩江基隆可為殷鑒至營圍儘可以平常之土堆築堅厚而已或謂時當孔亟不遑改造則何不即在機器廠內先將鐵甲坯子造就然後運往礮臺興工裝築不日即成或謂所費不資則何不擇要緊處所趕造一二座以資得力

南花旗包額勒堡水礮臺作法

布國希理哈著

此堡築於河中之蛤蚌殼堆上。潮長之時。壘基低於水面。礮臺之基。高於最大之潮痕三尺。其作臺基之法。先用木箱。長十尺。寬五尺。高六尺。用十二寸方之大松木為之。各箱置於堡基界線之外。界內之地。用蛤蚌殼填鋪使高。至齊於潮水之老平面為止。各木箱中。滿盛沙。而箱外再鋪石以護之。因敵軍至時。必先攻西面。故其牆先從西築起。高八尺。厚二十五尺。內斜面為高之三分之一。上面向外低下二尺。外斜面為四十五度。堡之各面。俱有礮三門。各礮之礮堂底徑十八尺。上徑二十四尺。此各礮堂。依隔堆為之。其隔堆比礮堂高三尺。而引至壘頂。更高九尺。至十二尺。又連到開花彈打不通之房。開花子打不通之房。即太平蓋也。各礮基之心。相距六十尺。堡外尚有外壘。高四尺六寸。能護出堡之人。不被槍子打傷。所以作此外壘者。為防敵軍用小船來攻也。又將築此小壘所賸之砂子。運入堡中。以補開花彈打壞之各孔。堡中之高礮臺。亦作隔堆。而隔堆中有槍眼。其臺上亦有牆。以蔽護守臺之兵。臺上有

兩門回德臥德礮

其火藥艙及藏開花彈子藥之房。工作之房。鐵匠房。傷科醫生

房。並大水箱。皆有太平蓋以蔽護之。另有兵丁之住房。亦作太平蓋。通至各礮堂之

間。各礮所用之火藥。每礮有一分藏火藥之房。有隔堆蔽之。牆中之礮堂。能容礮

轉動一百十度至一百七十度之方向。如再要多轉動。可割去隔堆以讓之。如轉動

之方向。不要太多。可加沙袋以補之。

此作堡之人。如第十號島之砲基。不合法故。五十一門砲內有三十八門放第一次即震

壞砲基砲架。因基地太鬆也。所以於此堡中將各砲基之木盤做得格外堅固。均用極好之木料為之。

其礮基先用十二寸方十二

尺長之木四條。平行排列。中綫相去三尺。再用尺寸相同之木四條。橫駕於其上。亦

平行排列於上下兩層。木縱橫相交之處。各割其半以相入。則其面成棋枰方格之

形。而此牆頂低八尺。將泥沙築實。其方格之中。乃用十四條一尺方之木。連成八等

邊形。用鐵螺絲連固於下層。其上又加一層一尺方之木十二條。亦為八等邊形。與

之縱橫相駕。最上則用十條一尺方之木。作八等邊形。此三層八等邊形之木盤。相

連極堅固。每層各面收進二尺。成臺級之形。則放礮之人。各做畢其本分之事。即可走下。此兩三層臺基。則堡牆之高。已足以屏蔽其身矣。此為第一二名礮手。最便於藏身之處。礮架之磨盤。心植於半寸厚之鐵板中。而其根貫至下兩層木盤中。上有十字形之木架扶之。使其木架用兩條長五尺寬十寸厚五寸之木。以鐵螺絲連於臺面。作此臺之時。極意將礮架轉動之路。做得極平。

臺上亦用木板作屋。四面向外斜披。則下雨時。水能向外流。板縫間用松香捻之。使能耐風雨。若於閒暇之時。脩築礮臺。則當用化形石。即熟與鐵十字架為之。茲因臨打仗時。迫不及待。不能採辦各料。則勉強以木為之。此亦救急之一法也。

南花旗查刻妥布勒佛陸礮臺作法

築礮臺處。離阿拉巴麻河九十一尺。其地在河灣之內。漸斜向河邊。其臨河塘沙堤甚陡。故於此處築礮臺最合式。因敵船相近之時。臺上之礮。能打得中。而船過礮臺

之後猶能從後打之也

此處本有兩條溝與大河界成方角則能在此溝之邊置兩門砲比潮水最高之時高五尺而其餘各砲置於砲臺

比地面低數尺而其平面所對之方向各不同後面有壘與砲臺一行各砲臺上有房屋遮蓋下有暗路可相通其總路寬四尺深六尺而從總路分為各小路以至各

砲之小大藥倉其總火藥各砲堂之間有一厚壘以遮護守兵從此處放槍可打

中敵船之砲門而此各壘亦可當隔堆之用以屏蔽通行打我之砲子其貨房醫

房廚房并房皆有太平蓋保護以防開花彈又有大隔堆遮住通行或向後打之砲

子所以敵人無法能打壞臺中一砲除非其砲子能自上合垂綫落下方能打到各

砲也此處之砲台雖築如此堅固若用六七十門大砲俱向一處攢擊則亦易打壞

砲數相同則能打破臺中之砲然一船之砲可以比守臺之砲多若敵人之兵船

知則砲數比守臺之砲更多且船砲之故與不故可以從其便而放砲之遠近亦船為

主凡砲臺中有露砲者從船上易放捷同羣子以打之斯時臺中放砲之人可用

沙袋以遮蓋自己之砲待敵船來已至近則忽放砲以打破其鐵甲此為守台最妙

之法惟每十次中臺中砲手必有九次被船砲打急至不能放砲者所以凡欲築砲臺與近時

之鐵甲船相持。不但其營壘須能受火。礮攻打而其遮蔽各礮之法亦必講求。

花旗築臺公論 一凡礮臺以沙土所築最穩固可恃。二凡用泥沙如法所築之

堡與礮臺。若但以水師攻之。為時必久。所費之于藥必多。三守者之礮若比攻者多。而守礮為露置者。則攻者仍能使守者不能回放礮。四凡守臺之礮與礮手所立處。當用鐵甲作礮房。其礮房宜在沙壘之中。顯露之面須極小。五所作之鐵甲礮房。或為能轉動之鐵礮臺。或為鐵甲屏風。其顯露之處鐵甲必厚二十寸。則任敵在一處連擊一百次。二十寸厚之鐵僅能當之。六礮房之前面各處應與敵礮之彈路成若干度交角。而不可成正角。則彈子打來之時。或能遇斜而偏行。七礮架磨盤心宜在礮孔之間。而礮孔之尺寸不宜比礮口過大。八凡單礮臺只一應用沙子築一堅厚之直壘。與之相連。而臺中之礮須能通行打過直壘之邊。九凡築堡與礮臺。欲於敵船行過後仍能從後擊之者。則後面之壘不可缺。且此面必多置

礮十凡壘中之礮不可排列太密。如地步寬展。必將各礮散列之。蓋礮若散列。則可任向一箇方向開放。而敵人不能擇我不便放礮之處。而用多礮攢擊我一處。十一凡水邊礮臺中所用之礮。須視其臺高於水面之多少而異。即如花旗南北交戰之時。大徑之滑膛礮十寸口徑者。十一寸口徑者。十五寸口徑者。在近水之低礮臺中。甚得力。試觀末尼妥耳鐵甲船之轉動鐵甲礮臺。每被十一寸徑十五寸徑之礮子。打至鐵甲之螺絲釘。或斷或鬆。又令轉動之機亦壞。此因礮子所擊之力。散在大面。則再有礮子打其原處。或能打通。又如在高礮臺放螺絲礮。打鐵甲船之船面。亦甚得力。可見凡近於水面之低礮臺。宜用十一寸口徑十五寸口徑之滑膛礮。而在高處之礮臺。宜用大螺絲礮。惟因雖礮若能作螺絲而打得甚准。其合於攻鐵甲船之用與否。則從已見之各事中。尚未知之。恐後來必有用此法者。

格魯秘製硬鐵甲旋轉礮臺。稱為近今防守緊要海口之第一利器。其用意與定鋼
 甲架相同。定鋼甲架即德國格魯森廠所製十二生的口徑十三倍口徑身長之新式短快礮。圖為旋轉礮架。所不同者。架小而臺大。
 且一臺設兩礮。各有一礮架。其礮架在鐵甲蓋下圓鐵房內。並列於鐵地板上。非如
 各種鋼甲架之礮架。連於鋼蓋合為一體也。鐵臺下截埋地。且掘地築房。頗為深廣。
 以容子藥庫及出入路。並旋臺機等件。臺頂係硬鐵甲蓋。如旋臺機轉動。則圓鐵房
 截鐵並戴鐵甲蓋一同旋轉。甚為便捷。其旋臺機用汽機運動。而於較小之臺。亦可
 用人力。硬鐵甲蓋下周圍環有硬鐵護領。護領之周圍。更用硬石並塞門德土。門德土及沙石合成。謂之勃通。以作子藥庫與兵房之頂蓋。足以禦礮彈填砌結實。此種秘製硬鐵。甚堅韌。有凹凸力。不但
 其所備禦口徑之彈不能擊破。即臺內亦不受震激之傷。加以鐵甲蓋並護領之形
 形甚巧。縱來彈遠近於其所備禦之口徑。亦無滑去而不能傷。今泰西各國緊要海
 口。多用此臺。以期萬安。使至強之鐵艦隊。不能飛越而徒取滅亡。又礮臺新式也。此臺

此妙。以有破鐵堤。並為安之頂蓋。故破既不虞或損。而兵亦從容從事。破明乎
準。又破在臺內。連年勝於常。臺如十二生的。十五生的。快破置於銅甲內。其走
車。恰就常架內。同口徑之破。加倍故。甲臺一破。雖
祇兩破。其功實過於常臺內。同口徑之破六尊。

破臺布置形式工程物料輔具說略 德國雷諾原稿

一破臺宜小。並深藏不露。故每臺設破不可逾六尊。至臺若干長。視臺內設幾破。並
每兩破間之隔牆如何布置而定。一置臺宜臨水儘前之地。因位置愈前。則彈到
敵船愈近。而自愈猛。一安破離地。須兩碼零六寸高。每碼合華度二十八寸半。護牆須高至兩
碼。破手得底。斯勝壯手。至牆角旗桿。更樓隔堆。均為資敵取車之物。概不宜用。貴
重大破。須築土城。厚十二密達。合華度三丈八尺。兩破相離。至少須隔二十密達。約
合六丈四尺。兩破中間。造一牢固房屋。用代隔堆。而子藥房兵房。即於此存注。泥城
主。平等處。急種樹以障之。不使敵人望見。方為至妙。一大破排列之法。自每一破
之中點。至另一破之中點。相距須二十五邁當。約合七丈有餘。如較此再近。除非迫

於地步。乃始為之。否則以寬為妙。至小快礮之用。係阻兵不能來近。而其主用。係拒後路拊背之攻。故其位置之法。須係至苦戰間。全賴快礮之時。仍無傷損。故其蹤影。須使極隱而難見。又須護以鋼甲。此兩事。近惟格魯森廠起落旋轉鋼甲礮架之製。兼能造到此種礮架。有數利。其火力能旋轉偏及。若取五生的口徑二十五倍長快礮。配此礮架。用昂度十度。能及四千四百邁當之遠。約合華里八里。其伏度亦能低至十度。俾能擊及臺牆脚之地面。並及濠溝。一臺之四面。有須作濠者。有不須者。濠闊須自二十邁當至二十五邁當。合華度六丈以內。至七丈外。貯水至淺。須逾於一人之高。一護臺應需之料。莫妙於天生整石。其次則以勃通為最。泰西常用之。因此料各處能自造也。勃通有兩種。其用作穹形之頂蓋。並用以禦連擊之彈者。應需上等。其配合之法。須用塞門德土一分。分數係按尺度。非論斤兩下同。攪以不黏之沙二分半。並拳石三分半。和打而成。至勃通之用作奠基。並作臺牆之非連禦敵彈者。只需次等。

應用塞門德土一分沙三分半並礮石或打碎之硬石六分又三分分之一合併打
成物通之質性泰西曾試以禦礮計厚至十邁當者合華度三丈二尺有零能禦十二寸及二
十八生的口徑大礮正中之彈而不為所損如欲用土以代物通厚須倍之庶能相
抵其穹形頂蓋物通之厚斷不可在兩邁當半之下合華度八尺有零如作穹形頂蓋先排
鐵條而後駕以物通則自鐵條至物通上頂共須厚三邁當一照連電光燈鏡對
徑至少須九百密里邁當合華度二尺九寸其燭光至少須有五萬七千枝配用起落旋轉
鋼甲圓筒架又須特設機關使其旁射之散光甚濶至其汽機應用火油汽機因此
機無煙無汽可免敵人窺以測擊也一旋轉鋼甲望臺須位置得宜一水雷如法
布置一布置雷報機使律風並設水線以通消息一備測遠鏡一礮位錯雜
最為大礮子藥不便即運用不靈宜照新法每礮預備六十出之子藥子藥房多備
軍火存儲礮之近便處以備敵突然來攻使礮臺能以聯絡一時齊發為無上上訣

礮臺新製

未在我者述

紀新編曰礮所以為攻臺所以為禦禦之道恒視乎攻之具此對待之情也今者礮火日新當之者既無堅之不屈而或仍拾臺高攻遠之舊藩是故予敵以攻之地顯示敵以攻之準也故善為臺者臺撲地撲地則人無以準我我有以準人甲檻之貼水面準此意也兵家言臺有二一行營一坐營坐營之製萬千要之不外圓形圭形棒折形多角形四者而已此四形者一取其可以三面臨敵二取其恒以斜面受彈彈著斜面而力弛此重力理也理各有所宜其四面迎拒者則圓形與多角宜其背負固而面臨敵者則棒折宜棒折之首銳與圭角同妙在錯綜回互法京多用此其墳起於地也淺若陂池見首圖甲外隄乙內隄俱外岸低裏岸高合成平坡之勢丙深溝也或有水或無水丁地平線線上者出地平線下者入地平次圖丁鋼頂礮位也礮位有相並者有相背者均旋轉如意午門也空其中以藏兵也雖僅數人守之

千萬人莫能近矣。三圖相背礮位也。四圖借壓承樞力以起落礮位也。蓋慮敵礮之傷我礮。故放時則起。放後則落。此外則傷之無可傷矣。五圖鋼頂礮車。隨宜移置。為不能多置鋼頂者應用也。外堤內堤均可為藏兵洞。以藏兵馬。行臺礮臺。或據濠為臺。以架礮馬。或人自為穴。以庇身馬。濠之外必建規險要。暗設地雷。既以防敵。又以誤敵。萬總之與礮為敵者。愚巧避者勝。此近日嘗藏礮臺之大略也。各圖如下。

圖一



圖二




圖三



圖四



圖五



保護礮臺說

咸豐甲寅之歲紅匪倡亂粵省戒嚴各紳民團練聯絡數鄉數十鄉均擇地創建礮臺以資守禦有鑿石為之者有築土為之者迨被賊轟擊石以剛而裂土以柔而崩皆無足恃惟有一可恃者其制先豎長木椿交錯疎佈後編粗竹篴挨次密環每層約隔尺填沙以實其中視臺基之厚薄分層數之多寡另結繩為網罟繩大如指目濶二寸層迭懸掛高於臺二尺餘下垂至地厚約盈尺臨敵以水濕之此則剛柔相濟賊礮難達其穴藉以保障鄉閭經數月之久百十次之環攻仍安然無恙此昔之親見效驗者也竊意敵礮過鉅力能攻堅如欲以剛克剛除是增用鐵板厚約一二尺比敵船之鐵甲尤堅始能相抗其次莫如柔克即將原礮台連層以椿簣沙三項增築丈餘另懸粗網罟多層厚約尺餘臨時清水以克火或可無恙敵礮入查礮臺以土築者為上其餘埽石悉不足恃惟土築者仍能受開花礮之擊以至連層剝落因而崩解大抵除敵船加鐵鋼甲之外必不能持久蓋礮臺係在一定處

所而戰船則可任意西東。敵人可注定一處而擊。故開花礮用之於礮臺者。其功為倍。為今應急之計。必先於海口相度形勢。凡敵船必到之處。以大毛竹密排為夾牆。牆後空一尺。又復如法為之。多三四層為佳。中貯密麻包。實以濕泥。更於礮位之上。用數層大毛竹為簷。向後一邊垂落於滴水之處。圍掘深坑。以避開花礮子。此外更備水車。以防火箭。使敵人攻去我外層。則我由內可以加築。此即獻曝人經驗之策也。因嫌木格刀脆。易折。竹篴又薄而易穿。皆大不如毛竹之韌。至於用沙。則受炸彈能令飛揚。易傷守兵之目也。至築礮臺之處。宜於平常正臺之外。高下遠近。加築次第礮臺。務要不一其處。又要林木之處為佳。每處置巨礮一二尊。使敵人不能注。定攻擊。所謂疲敵誤敵之法也。至於礮臺位置。固以高者為佳。而在低者亦不可忽。必使能奇正相輔而後可。王氏子。

礮位名號實繁礮臺形式不一。設礮某臺之法以形勢向背而異。無定制也。大約礮彈有二類。曰平頭。曰火頭。平頭彈橫衝力大。欲其抵覆船隻也。火頭彈繞行勢銳。欲其鑽通船甲也。放礮有二法。曰平擊。曰懸擊。平擊法但望定對面一方而發。直擊其船旁也。懸擊法必測遠近左右四向而發。墮擊其船面也。今水口所設礮位礮臺皆用火頭平擊法。取其事易而法捷而已。礮位不多。礮臺無法。以此守險。似未可恃。卽以為平頭彈未必勝於火頭彈。平擊法則遠遜於懸擊法。何則。直擊船旁。敵人未必盡用夾板船。數十磅彈未必擊穿。卽能擊穿。彼又有補塞救急之法。欲以禦敵。實難為功。墮擊船面。雖不能炸裂敵船。亦必有損器傷人之事。而况彈如雨下。無器不損。無船不傷。近口不能進口。安得一軍制勝。千軍無能矣。今各礮臺不用懸擊法。亦非無故。施放則難有其人。測算則難得其準。礮一發則藥煙滿房。平擊猶難望準。何論懸擊。瞥眼一轉。則敵船已過。平擊尚恐不及。何暇懸擊。然而事急者不暇。以備其

急斯所謀者已失先機矣。事難者無深意以制其難。斯所為者皆居人下矣。今擬設新法。亦用懸擊。在能備其急制其難耳。各要口已築有礮臺者。無事議撤。但擇最險要處。於已築礮臺之後。添設新法礮臺。其礮擬用田雞礮。取其價廉而質輕。輕則捷而用便。無礮門則不為敵人所窺擊。無礮房則不致藥煙之彌漫。若不用田雞礮。而用各式前膛炸彈礮亦可。但求其多不求其大耳。一險要海口礮。約用五百尊。少則二三百尊。腹地要口礮。約用百尊以外。其設礮築臺操演施放等法。條列如左。并為圖說附焉。

一測量水面號綫。所以定準點也。號綫以礮臺址界為底綫。或以兩岬定物為底綫。或即用南北經緯度綫為號綫。皆視其地之形勢而定。然後依底綫求經緯各綫而識之。每一綫相距一丈。或二三丈。視礮臺去水遠近而別。號綫止界以礮彈所能及處為限。其綫之號數。以礮臺近處起數。或敵船來方起數。均可。言其理。固築臺之先

著論此事則臺成之末功而當審曲面勢時亦不可不預存定見也

一測量山坡定點所以立臺址也臺可稍高不可太遠址宜廣平不宜逼側如有小山作堡依山脊之險鑿平基址安置礮位更善更妙惟號綫最遠界必以四十五度為率礮彈最遠點所能及焉田難礮臺無礮門有礮堡其礮堡當前敵礮免窺見也無礮房有礮匣其礮匣平時蓋礮避污塵也堡後為臺臺須空濶極平極準臺上精畫識綫以示礮軸之定點礮軸心點之垂綫直距潮平水面幾何尺寸垂綫正角之平綫橫距最近號綫幾何尺寸須一一測算精確然後平基劃界分臺列號或十礮為一列或二十礮為一列各列高下曲折隨地而布斯礮臺之大局成矣

一推算各礮軸心距水面號綫各交點之相距尺寸所以備施放也各礮軸心距水面經緯綫相交之各準點俱有不同須逐一推算精確既得各準點距數即依以定各準點所用礮高各度數礮偏各度數及彈藥之各磅數然後編其距數度數磅數

分寫每準點下。列表於牌。每一礮有一牌。便於礮兵平時操演。臨時審視。斯準點之用。數定矣。

一位置瞭敵房。所以統礮隊也。其房鑿山為窟。立石為壁。房上作斜坡。遇有礮彈來擊。隨波斜溜。房不被傷。房頂角有天窗。安照物鏡。鏡可置亂荆叢棘中。惟鏡前不可有物。以礙遠照。鏡所能照之地。須稍通水面。號綫止界。照物鏡後。有折影鏡。房中壁上。或地上。有收影鏡。折影鏡與照物鏡之距數角度。視收影鏡之遠近平立而別。有依前所測水面之經緯綫。以定收影鏡上之經緯綫。其綫亦依次編號。須令鏡上號綫。與水面號綫一一符合。毫釐不差。如有敵船入號綫內。照物鏡照其影。折影鏡折其影。收影鏡收其影。人在房內。見收影鏡上。第幾號綫有船影。即知敵船已行至水面第幾號綫。可以傳意各礮臺。整備齊擊。窟室而能瞭遠方。獨視而無殊眾見。不必人人測量。礮礮推算。此一房所以為眾礮之目也。

一安設號表號鐘所以指揮礮兵也。號表設瞭敵房外并號之機。設瞭敵房內。號字明顯。須令眾礮兵側目可見。若礮臺首尾遙遠。或分立兩所。或分置兩房。亦可表分上下行。上行爲經綫。號下行爲緯綫。號如上行現二字。下行現三字。則知第二經綫與第三緯綫交點有敵船矣。號鐘設礮臺邊角。每礮一列。設號鐘一具。擊鐘之機。設瞭敵房內。收影鏡左邊。擊鐘法用電氣。或用拉綫。隨時設放。如敵船循第二經綫而來。已入第二緯綫。即先升第三緯綫。號令礮兵即速照牌定度。俟敵船行至第三緯綫。即刻報鐘。即刻拉藥齊發。斯發無不中矣。此號表號鐘所以爲眾礮之令也。一預備照海明燈。所以防夜犯也。凡防守要口。敵人亦必躊躇卻顧。不敢直闖。至暮夜昏黑。敵船息聲滅火。乘機暗犯。將防不及。防守無可守。斯千百礮臺俱爲虛設矣。有明燈以遠照口岫。明顯如晝。斯敵人夜犯之計窮矣。燈約有二。石灰燈。費大而事易。電光燈。價重而器精。酌而用之可也。置燈遠近。隨地而定。須令燈所及照之物。瞭

敵房內收影鐘上亦能見之。臺上號表礮牌各須置燈照明以備礮兵夜瞭。斯照海明燈所以匡礮臺之不逮也。

以上六者持設礮築臺之大要也。臺既成後則須事事慎密。時時操演。試礮位以驗其差否。練礮兵以察其能否。礮之準點雖已推算無差。而潮水之漲落天氣之陰晴臺址之毫末偏頗礮度之分秒盈縮皆能致準點微差之故。但能使礮彈擊點去準點不出二丈以外斯亦可矣。送藥拉藥各礮兵無人不能。惟定度安彈各礮目須詳知礮牌用法及號鐘用意則非聰明敏捷者不能辦也。大抵礮臺不徒恃有善法而恃有善用之人。礮兵一見敵船心膽如裂手足如麻。有時礮彈尚難出口。尚何論於發之能中耶。有此新法礮兵只知守礮不見敵船。如指如揮以整以暇縱不能百發百中十發當七八中如一大口有礮五百尊每礮發二彈共發一千彈有七八百彈命中雖有敵船數十艘同時進口亦將無船不損無船不傷欲入我之守口能乎否。

乎不待言而決矣。以此操防守之勝算。不信然歟。

龍昌寨礮臺之說不一。綜其大要。不外陸路水路置臺築臺護臺諸法。水路之法。宜建於河岸。寧灣轉曲如之字形處。使前面後面可以通行徧轟。陸路之法。宜築於兩山隱蔽及衝要處。人均不可孤露。臺後不宜背山。免致敵彈反擊。臺上礮膛不宜過寬。以防炸彈墮落。若作連臺。宜犬牙相錯。以便兩臺夾攻。築臺之法。宜小不宜大。高聳不如低平。形勢低平。可免敵於遠處瞭見。則擊遠成敵。彈易中之。地近兩人有新出地。附礮亦低平之意。其法坎地為臺。或礮於中。上施鐵蓋。人伏地中。礮用水機升降。敵至則升礮擊之。既可出敵不意。又使其防不勝防。而築臺不費。可省倍蓰。惟既施鐵蓋。則中人如何可以瞭望。礮石不如三合土。築成後以用水機如何充定準。是又宜設法詳審。庶不誤事。礮房間繫最重。前面宜護以二十餘寸厚鐵甲。礮門宜小。宜三角。不宜方形。子藥三丈有餘。礮位不宜錯雜。兩礮相距約七丈。內外高低上下。必與水路中線相準。礮房間繫最重。前面宜護以二十餘寸厚鐵甲。礮門宜小。宜三角。不宜方形。子藥

庫宜置敵彈不及之處。遞送于藥之路。又宜與礮位便捷。護礮之法。周圍宜環以硬鐵護領。外更編大毛竹夾牆。各牆宜成交角。不可成正角。須斜至五分之一。使敵彈斜拂而過。臺內宜有隔牆。隔牆不設。則敵施一彈。足使我兩三礮。同在危險。故隔牆在不可少。單礮則否。隔牆前宜堆土作斜坡。漸落至地。使與護牆之斜坡同綫。兩邊隔牆斜坡礮。礮旋轉之角。宜削令渾圓。使礮旋轉能左右旋轉。又或置鋼擋牌。上設硬鐵甲。穹形頂蓋。以禦懸擊之礮子。下設高隔堆。以禦橫掃之礮子。最下層宜有地隧。加築堅結。四面溝濠。宜寬宜深。濠外沙堆。須連環衛。至開井張網。收避礮彈。不如土坡斜展。下接溝濠。使之自然滾落。尤為妥便。此築臺諸法大畧也。其他法外籌備。以曲盡礮臺之能事。則宜有遮護。有照應。有阻攔。遮護者何。臺左右廣植樹木。借以蔽藏。又多為疑臺。使敵無從窺測。伺隙猛擊。所以示其不備也。阻攔者何。陸路則於要口橫堆大木巨石。水路則於河口多置品格大筏。使敵遲滯難行。多受轟擊。所以遏直衝。

也。照應者何。臺後宜有回擊小快礮。宜廣布沿邊地雷。宜環駐馬步重兵。或數臺連接。以便應援夾擊。臺旁登岸處。並作滾礮。暗伏連響快鎗快礮。以阻敵人舢板登岸。重險審設。均所以防抄襲也。至於臺事布置既周。則以選置新式各種礮位。時時操練。精求測量。使礮無虛發為第一要義。是篇所輯。於築臺守臺各節。頗屬詳備。皆前事之師也。所慨者成法具在。我中國於此項經營。不為不欠。顧何以每遇華洋交鋒。迄不得一臺之力。如前此虎門廈門定海甯山大沽基隆馬江諸失。以逮舊歲澎湖之役。威海之役。均坐視敵人繞出臺後。以致潰敗。將數十年之講求。數千萬之糜費。謂何。乃竟歷歷前後如出一轍耶。推原其故。良由承平無事之時。築臺者以侵吞為得計。而措置之如法與否。在所不問。守臺者以詭棄為故常。而操演之合用與否。在所不知。及一旦烽火猝臨。欲以逼敵退而振軍威。得乎。此所以徒令有識者從旁太息咨嗟於有治法無治人也。噫。

中西兵略指掌

卷八

營備

附錄

營備二

沅南陳龍昌成叔甫輯

地雷圖說

邵陽魏源著

地雷造法。空其中以藏利器。以出藥線。竅其旁。內用泥胚。外用木模。鑄成後去泥實藥。一切如造炸彈之法。每具輕者一二十觔。重者一二三百觔。計每鐵十觔配炸藥一觔。許輕重照數加減。

一造地雷之法。以閉氣緊固為得。加一二十觔者。留孔方圓不過一二分。一二百觔者。留孔不過一寸。鑄成時。宜用口對孔吹之。遇有鐵窩露氣之處。宜以油灰粘糊。使不出氣為度。

一地雷一二十觔者。可擊數十丈。一二百觔者。可擊數百丈。鑄造須量其穴處。裝藥多少。酌定鐵之厚薄。以為模式。總以炸力猛勇為度。蓋鐵太厚而藥力少。則炸必緩。而力弱。藥太多而鐵過薄。則地雷過於揚高。恐當過賊面。而擊賊無多。是在製

造時每成一土模必加斟酌使恰合機宜方可留用否則另修土模期於盡善
一地雷安設宜於容敵最多最要之路分伏數層以數十具為一層藥線牽連如同
瓜藤蔓引一發皆發

一地雷腹內藏有鋒利之物倘鐵錐地雷或不敷用則並用瓦罐多貯石灰夾放火
藥小炸彈於其中用三合油灰封蓋整固以佐鐵雷之不及同時點放則炸飛無
數皆能擊賊而石灰迷賊亦可以助我制敵


一地雷緊要全在引線製造得法安放得宜不潮濕不迸斷不泄露宜專派心腹將
弁一二員帶兵數十名或登高瞭賊或挖地數尺以藏身勿令賊望見其引線製
造必須試過倘試而不效加意講求必以盡善為度否則有治法無治人而謂地
雷之不可用則謬之甚者也

地雷之利三言蔽之曰省錢省火藥省兵餉而已何謂省錢內地鑄造三四千觔及


七八千觔之大礮。費錢費人工無數。笨重難運。及敵以飛礮火箭遙攻。守臺兵棄礮
潰亂。徒委之於敵。今地雷外。不過生鐵十餘斤。及一二百斤不等。連在內錐刀計
之。每地雷小者。不過需銀一二兩。大者需銀一二十兩而止。合計用銀一二萬兩。即
可造地雷一二千具。分布天津江浙閩粵五省。每省數百具。即皆固若金湯。視大礮
之費錢多而得力少者。何如其善一也。古法所製地雷。皆掘坑藏窖。全恃火藥之多。
其攻城地道。固需火藥數萬斤。即攔路地雷。埋伏罌罐。亦動需火藥數百斤不等。由
其少迸裂之能。但仗焚燒之燄。今則生鐵鑄成渾器。閉愈緊固。則力愈猛烈。小者不
過火藥數斤。大者不過十餘斤。可當千百斤之用。且外而鐵片。內而刀劍。皆同時炸
裂。四出不止。焚燒之力。敵不入伏。斷不點放。無虛發浪費之弊。視大礮之亂轟浪放。
固殊天淵。即視古法地雷。亦費省而力大。其善二也。海島船艘飄忽。沿海處處設防。
每苦兵餉浩大。今但於天津江浙閩廣海口登陸之處。相度形勢要害。凡容敵最多。

最要之區。分設數伏。多設數處。可以一登再發。此外紛歧可繞之路。或開溝挖斷。或安放小地雷。或別設疑陣。誤敵但需閱定形勢之遠近。安轟擊之大小。繪圖貼說。秘存營縣入交代。或埋樁暗記。秘授心腹弁兵。則水師人人皆有成算。議定膽壯臨時。毫不張皇。數十兵守險扼要。可當千百兵之用。可轟斃千萬之敵。視紛紛多調外省客兵。勞費為倍者何如其善三也。至地雷形制不拘一定。略圖於左。


式平下圓上




式方長



式平下銳上



式方四



自發地雷法

丁守存撰

按地雷乃擇地埋伏之物。用生鐵鑄成圓礮。裝盛紅油木櫃。每個計重八十斤。計容炸藥五斤。內有鐵管一箇。重八斤。計容藥十兩。內竹管一根。上頭作馬蹄形。入紙熬藥綫。由櫃底木槽順出。開板之外。其木槽內實以烘藥一兩。計上糊綿紙一層。以防烘藥泛出。烘藥槽之上有方形圓孔。木板中有鐵葉機關。上層有空底瓦盆一箇。將炭球燒著入內。煨以熱灰。其鐵葉機關有鐵釘一根。箭佳。再將上面圓孔木蓋蓋住。並將鐵礮上面薄木板。用四小釘釘住。擇要害路口。不致積潦之所。掘坑二尺許。將油櫃埋入。上面蓋防雨木蓋。覆以淺土。令無露出。以一面留一氣眼。以出火氣。並為每日換火之用。再于地雷櫃二三尺之外。照翻車大小。刨深二尺許長坑。橫欄來路。其木櫃旁竹管之內。鐵釘之上。紮以堅細麻繩。由地內埋通竹節。將繩橫入引過翻車下深坑。以一端用鐵栓住。再將翻車安妥。翻車之上。蓋以浮土。令與平地。造成車

轍馬跡之形。令人不疑。賊來。蹈者翻車。車壓其繩。繩牽其機。火墜藥燃。其礮出地七
八尺許。然後炸裂。鐵片飛空。皆能殺賊。其炸裂遠近之數。無從預定。大約可在周圍
數十丈外。現在均未裝藥。易於存貯。其藥必臨時再裝。方免疎虞。並可免日久生潮。
以上丁之地雷。與黃之地雷。二法迥殊。黃之地雷。由我兵自發之。丁之地雷。則候
敵踐機自發之。但引線自行點放者。全在得人伺便。否則失之甚廣。此黃之法。難
于丁也。丁之由敵踐機自發者。只能轟傷其前隊。黃法則可俟敵全隊入伏。并可
俟敵已入二伏三伏。而後同時點放。如得其便。可奏大功。此丁之遜于黃也。且丁
法機巧。而登陸之路甚多。難于徧設。黃法簡易。即陸路最曠之天津。亦不難處處
安伏。若于隘處用丁法。而于容敵最多最曠之路。用黃法。則敵登陸。即入彀中。計
出萬全矣。故並存其說。

攻守地雷說

英儲意比撰

凡營城之每面作向前之地道六條相距五十碼更有小橫地道相通此地道之內平時可藏各料戰時以為現成之地雷可用火藥發出作此地道之法甚繁另詳別書若用此法則守者有現成之地雷而攻者尚須做出但攻守俱用地雷攻者為較勝固守者所發地雷雖能傷人亦壞護城之物反助攻者之力也故凡城堡而在受攻之處久之必為攻者所克守城之意不過緩敵不能速克以待別處之救援若能將攻者之礮基與對壘打壞則可誤攻者之時而城守可更久矣地雷之法為地道之最便者坑深約十二尺再于底旁作小房將火藥置於木箱內木箱之尺寸與內盛火藥之數以後法推之最小阻力線即自火藥中心至地面之數設坑深十尺用火藥一百磅而打成圓孔其半徑為最小阻力線當攷成孔之容積最小阻力線同而土性亦同則容積與火藥之數有比又與最小阻力線之立方有比設物為火藥

之磅數。凡為火藥一百磅。最小阻力線十尺。成孔之容積。已為火藥物旁阻力線。未

尺。成孔之體積。則但因則得。即設申為火藥箱之方邊。火藥之鬆者五十


五磅。為一立方尺。則地雷之坑深自八尺至十二尺。濶自三尺至四尺。常

為方形。泥若濕者。四面鋪板。或用大小泥筆塞之。大者安好。小者塞其間。火藥箱外。多塗柏油。使不流水。欲久留于地內者。包以粗布。而再上柏油。更用裹外有棉。纏之外。相護之。引燃之法。用麻布為管。滿盛火藥。徑約一寸。再藏于長木管內。亦內外上。以柏油。藏此藥引。或掛或架。宜近上面。此管在地下數尺。通至城內。故者不受傷。而攻者不能見。如第二十一圖。有大箱。即安引線與木管之端者。但地雷必須立刻。碎

開不可達而不及。所以近時因電線法並拉藥管法。已試前法之地雷。礮時不甚猛烈。然敵若知有此物在內。心亦荒亂。亦是多方誤之之意。又可將礮彈置於箱內。箱中有分隔之板。礮彈置於下半。而引藥管通隔板之孔。上半再盛火藥。引燃火藥。礮彈亦然。又有石地雷。比此法更猛。掘成圓堆坑。深五六尺。其中線向外斜四十五度。底置火藥五十磅。或盛箱內。箱同前法。箱上加木蓋。與中線正交。蓋上加亂石碎礮。藥燃之時。礮石飛散。闊六七十碼。凡守城所用之地雷。必在城內引燃。或用電線。或火藥管。

第二十一圖





敵臺圖說

咸南塘練兵實紀云。邊城低薄傾圯。間有碑石小臺。與牆各峙。勢不相救。軍士暴立。暑雨霜雪之下。無所藉庇。軍火器具。如臨時起發。則運送不前。如收貯牆上。則無可藏處。敵勢衆大。乘高四射。守卒難立。衝堵攻潰。相望奔走。大勢突入。擄掠莫禦。法宜建空心敵臺。盡將通人馬衝處堵塞。其制高三四丈不等。周圍濶十二丈。有十七八丈不等者。凡衝處數十步。或一百步之臺。緩處或百四五十步。或二百餘步不等者。為一臺。兩臺相應。左右相救。造臺法。下築基與邊牆平。外出一丈四五尺。內出五尺。中層空豁。四面箭窗。上層建樓櫓。環以垛口。內衛戰卒。下發火礮。擊賊。賊矢不能及。騎不敢近。每臺百總一名。專管調度。攻打臺頭副二名。專管臺內軍器輜重。口糧。須按月支發。毋許下臺自行措辦。致妨身役操練。各臺分布防兵。或五名十名不等。常川在臺。即以臺為家。經年不得擅離防次。以此臺上隨時呼應靈便。遇敵則擊斬全

捷五臺一把總十臺一千總節節而制之官軍得以固守無恐即大舉敵賊犯邊攻必難入亦難出此修險隘之太收効最著者也
每臺一座設備軍火器械什物 今宜耐用

佛狼機八架

子銃七十二門

鐵門二十四根

鐵鑊八把

鐵翦八把

鐵錐八件

藥匙八件

藥碗八箇

圓木座八箇

木槌八根

合口鉛子二千一百六十箇

火藥四百斤

神快鎗八桿

合口鉛子四百八十箇

木馬子四百八十箇

火箭五百枝

火繩二十根

鐵頂尖根八根

鑼鼓旗木柳各一面


大小甕四口

食米十石鍋二口


石礮五十位

河光大石四百塊小石四千塊棋砂二石

敵臺圖



圖臺墩堠烽



烽堠圖說

戚少保練兵實紀云。從古守邊。不過遠斥堠。謹烽火。自戰守不講。應援分派。素未練習。幾視烽火為無用。今參酌裁訂。凡無空心臺之處。即以原墩充之。有空心臺所相近百步之內者。俱以空心臺充墩。大約相去一二里。梆鼓相聞為一墩。每墩五人。墩之相去。惟以視見聽聞為準。不相間斷。近臺者聽守臺百總調度。不近臺者聽信地百總調度。烽號賞罰。立為哨守條約。分給官軍習學遵行。每一提調下各設把總二員。每一路各設傳烽委官一員。凡遇賊馬所向之處。該墩舉烽。左右分傳。計創鎮邊疆延袤曲折二千餘里。不過三箇時辰可徧。各路兵馬見烽即行收拾器械。或應速發。或應候報。或應赴邊者。分投趨赴戰守。全鎮邊牆一體警備。軍士乘牆晝夜固懈。禦備既速。馳援不誤。

每墩臺一座。設備號火什物。

小房一間

隔為二半間向邊外半間墩軍佳向內半間百總佳

炕各一座

鍋竈水缸各一口

碗碟各五箇

種火牛馬糞五擔

米一石鹽菜之類不拘

大銃五箇

三眼銃一把

白旗三面

燈籠三盞

大木梆二架

每架長五尺內空六寸深一尺要性響體堅之木不合式者即改造凡擋梆必雙庶聲合而可遠

旗杆三根

好繩三副每根長一丈八尺要直每根相去五丈

火池三座

連草苔蓋聽用每座方五尺

發火草六十箇

積蓋毋令雨濕

扯旗繩五副

每半年一換

大繩五條火燠火石一副

造乾糧法

左文襄法 凡米一石。杵熟淘淨。炊熟。下漿水中。又撈出曬乾。淘出塵灰。又蒸又曬。經十次。祇成二斗。每食取一大合。先以熱水浸之。待透濕。煮食。一人可食五十日。龍昌按餉需為軍務一大宗。而乾糧一物。備之平時。遇有征調。則可尅期起身。或危迫時。饋運不給。并可濟轉戰緩急之需。尤為行軍所不可缺。乾隆中甘肅福文襄安康有善乾糧疏。等書周密。真良法也。亟摘出附錄于此。疏云。舊議每兵一名。預備粟米一京斗。白麵炒麵各十二斤八兩。以為三十日口糧。臣竊以裹帶粟米。如無薪水之處。不能為炊。不如炒麵一項。即可拌食。無須炊爨。且設有軍需之事。早則數日。遲或半月。自當安置糧臺。若每兵裹帶一月口糧。計一人攜帶三十斤。以千人合計。即有三萬斤。勢必于軍裝駭載之外。復添輜重。殊形累墜。不便遠行。茲酌擬每兵備貯炒麵十五斤。足供半月之糧。令各附近州縣。于倉貯麥石肉支。

給營員磨炒成熟。并製袋標記姓名。收貯軍庫。仍按季更換。給散各兵。即以抵應得月糧。如有收藏不謹。以致霉變不堪食用者。即著總管官賠補。毋許抑派兵丁承領。仍即陸續辦製出陳。易新。源源積貯。設遇調遣。立時攜帶起程。即倉猝未設糧臺而征兵。亦不為楊屨矣。

附行軍缺糧防饑辟穀各方

李衛公行軍辟穀方 用大黃豆五斤。油三次至極麻子仁三斤。布色用沸湯浸至勿令著水。曬乾。簸揚淨去殼。淨去皮為末白茯苓六兩。糯米五斤。油淨與茯苓同蒸為末先將麻仁糯米茯苓共搗極爛。漸加豆末和勻。搗如拳大塊。復入甑蒸之。約三個時辰。冷定取出。曬乾為末。每用麻子汁調服。以飽為度。不得吃一切諸物。第一頓一月不餓。第二頓四十日不餓。第三頓百日不餓。第四頓一年不餓。且顏色日增。氣力加倍。如渴飲麻子汁。或芝麻汁。滋潤臟腑。如欲飲食用葵菜子三合為末。煎湯冷定服之。下其藥。再服

稀粥一二匙稠粥一二日方可飲食服藥後大忌房事慎之 許真君方 用黃豆七分芝麻三分水淘過即蒸不可浸多時恐去元氣蒸過即曬曬乾去殼再蒸三蒸三曬搗為丸如核桃大每服一九可三日不饑 黃山谷方 用糯米芝麻紅棗各等分先取糯米芝麻淘洗曬乾文火炒熟勿焦磨成粉次取紅棗煮爛去皮核將棗汁和棗肉入粉搗成丸每丸七八錢風吹半乾烘曬收貯為丸後置雷風處半乾可烘曬否則味薄矣早晚各細嚼一九開水送下仍不忌飲食

造豆餅法

凡豆豉三斗搗為泥加鹽五斤捏作餅每食代醬菜

尋泉水法

凡人深山及砂磧之處無水者掘一穴容一二石許用濕蓬艾滿中燒之待火猛而閉留小穴相通四面望之但見烟出之處不論遠近掘之即得泉脈石山近石掘之

土山即草掘之。砂磧擇高處之烟出水多。惟深更妙。但尋煙出處皆有水。如不出。再開一穴求之。又云蟻穴知水。凡渴無水。取油麻三十粒含之即止。

探伏兵法

凡遠入敵境。道路生疎。恐其設伏。則必搜伏。草中走獸突出。則伏必在草。林中飛鳥鳴噪。則敵必在林。無風而竹葉自動。則伏必在山。無雨而灘磧自濕。則伏必在水。溪澗渾濁。則伏必于流。四塢昏暗。則伏必于僻。野無塵起。則伏必未定。未曉雞鳴。則伏必夜動。野山明建旗幟。則伏必在堤。新土委積。則伏必近。且防坑陷地雷。

解軍迷法

凡軍新入敵境。未知地形。差軍迷標。或雪迷路徑。或烟障山川。或塵埃草莽。或風雨晦冥。或星昏月暗。是謂軍迷。唯令探哨軍士。常帶花錢紙。及小布袋一個。內貯石灰。布袋即點于地。仍以錢紙印之。多寡分別遠近。前隊先回。則添紙增點。而使後隊之

不相失。後隊先回。則又減錢紙亂灰點。而使前隊之不相左。

渡江河法

涉水為兵家之至險。合兵而涉。則過路少。而我無絕敵之策。分兵而涉。則過路多。而敵有難盡之防。此分渡之法。不可不講也。假如我兵地廣。則多分為數支。以一支為正兵。對敵而渡。敵人必將持於水面。以餘支為奇兵。遠處暗渡。抄出賊兵之後。敵兵見我軍已在後。必反而邀拒。則吾正兵可渡。因而前後夾攻。無不勝矣。若兵少則少分其餘。倣此。凡渡江河無舟。可伐樹木。下繫以石。投之水中。用數十百根。列為兩行。縛橫木為梁。縛直木為欄。鋪竹席加草。又填以土。人馬皆可過。凡渡水有水面。上浮沫至者。須待其定。然後渡。恐山水暴漲。且防敵人之壅遏上流也。凡將渡。先於岸上列陣。令候騎探之。無伏方分隊而渡。凡既渡之隊。即於岸上列陣。令人來高望。以防伏兵。俟二隊渡畢。亦如退兵抽換之法。令二隊上前。至三隊渡畢。則先渡。

之隊起行。仍復越二隊之前。


破地雷法

凡地道逼城。于最要敵要。每二丈挖洞一。廣二三尺。深五尺許。橫出城根。勿傷其址。土皆內蟄。城以外勿透風。每隊穴洞一。計城百丈。挖洞五十。半日可成。每洞選壯士持短兵。晝夜蹲伏其中。飲食溲溺皆更代。賊穿隧至。勿驚。勿聲。磨刃以待。俟穿及洞。衆躍起。斃之。隧隄為危所壅。不能出。追隨灌以水。無不立破。蓋敵為地雷。必緊貼城根。忌偏斜。偏則不相值。忌旁洩。旁洩則力殺。計鑿隧必橫長十餘丈。我先伏隧以待。賊是賊隧十丈。而與吾遇者五。其能這乎。是法胡文忠林翼用之。歷著成效。

禦地道聽法

凡禦地道。繞城令多掘坑。置大甕坑內。擇耳聰人坐甕中聽之。極遠可預先整備。防截。俟逼近將穿。急用火器或毒烟薰之。

望樓式



凡軍營中必有望樓。選明目能視三四里者。常令登瞭。大約望樓用一柱者。樓防傾仄顛撲。夾柱者為佳。三柱者尤佳。其樓須可升可降為妙。

望遠鏡



望遠鏡即泰西之千里鏡。用筒數節。安玻璃兩端。置架上。視遠如近。視小如大。遠望敵人營帳。人馬器械輜重。毫髮不爽。我可預備戰守。臨陣施放鎗礮。必不可少者。

胡鹿枕



凡軍中至夜。宜選聰聽少睡者。令卧枕空胡鹿。其胡鹿空。其中以野豬皮蒙之。凡人馬行在三十里外。或偷掘地洞。東西南北。皆響聞其內。每營或城。均宜備置一二所。

毒龍噴火神筒

其法截竹為筒。約長三尺。以貯毒火。爛火藥。懸於高竿之首。令壯士持至城壕口門。順風發火。火焰所撲。掩人面目。鑽人孔竅。伫立不定。昏眩仆倒。蟻附而登。內外相應。隨將利器繼之。破之必矣。此器可以攻城。即可以守城也。

噴火神筒式



毒火歌 黑砒先搗巴霜浸毒氣衝人嘔見心。乾漆曬乾乾薑炒。松香艾朮更均勻。雄黃一味為君主。透徹光明用一觔。石黃諸位各四兩。四六火藥配分明。裝入礮中。攻打去。破敵冲鋒用更神。附毒火方 石黃燒酒浸麻油 雄黃 雌黃 黑砒

蘆花 艾朮 松香 豆末 銀杏葉 乾糞 巴霜 硝黃 若灰 柳灰

又滿天噴筒法。截中樣竹二節。外用膠布重纏。藥用硝黃砒霜班毛。礱砂膽礬皂角銅綠川椒半夏烟煤石灰。斗蘭州烏朮膠大蒜。酌用分兩。合磁砂田砂炒毒。綁於長鎗頭上燃之。其用與毒龍噴火略同。

惠麓酒民曰。明景泰中國子監學錄黃明善疏。請用毒毯行煙。謂毒毯所熏口眼出血。行煙所向。咫尺莫辨。誠良法也。按毒煙法。彭天祥火龍書載之甚備。試仿其制而盡其長。何以誘賊使之必趨。何以錮賊使之必受。何以蓄煙使之暴發。何以留煙使之能久。何以伏兵要截。使之突烟奔潰者。不得免。則此煙賢於十萬師矣。

禦毒煙法

凡遇放毒煙。亟列甕缶之類。以醋漿水各甕五分。人覆其面於上。則毒煙不能犯鼻。已中毒煙。或服醃菜酸水一二碗可解。

鎗砲跌打損傷各方

崇川陳寶功古吳葉天士洞庭
王鴻緒綿竹張景岳各家原方

治鉛子傷凡鉛子在內以水銀灌入少時傾出再換以鉛子化盡為度若鐵子用洗

傷處洗淨敷藥外用太乙膏貼之又鎗砲傷鉛子在內危在旦夕者用天竹

黃三錢洗淨敷藥外以真胆星代之雄黃二錢劉寄奴紅牙大戟麒麟竭各三錢歸尾

錢半硃砂兒茶各一錢乳香三錢琥珀屑香各三分輕粉水銀各三分同研再和

各味研細末每服一錢酒數杯調飲腰一週出汗便愈中鎗砲血出不止用原

藥蟻炒末調敷立止中鎗砲兩腹裂腸出藥方用黃芪當歸川芎白芷續斷鹿茸

黃芩細辛乾姜附子白芍各二兩共研細末每服五錢先飲酒後服藥一日三服

七日愈中鎗子箭方用南瓜藤數之即愈內服整骨麻藥開取砲彈箭頭不

不知疼痛用胡茄子麻黃姜黃川烏草烏各等分開湯花加倍共研細末每服五

分用鮮甘草煎湯服一錢外敷麻藥用川烏尖草烏尖生南星生

半夏草茂各五錢燒蘇四錢胡椒細末各一錢共研細末燒酒調敷

治刀斧傷凡血出不止用桑根煮十沸服一升即止或飲人尿三升又止血方用

味搽患處神效久患者加片少許青藥神方用黃蠟四兩白蠟二兩芝蔴油一

兩宮粉二兩研細久患者加片少許青藥神方用黃蠟四兩白蠟二兩芝蔴油一

存性再入香油黃白蠟化開後油服滾時將官粉一個先將頭髮放入罐內煨成灰

敷傷無癢于皮肉初破時以熱馬尿敷之妙腹破腸出用人尿晒研糝腸上

即入或用大麥粥汁洗腸內之飲粥

二十日稍作強藥百日後可差

治鎗砲跌打損傷藥方

治凍瘡方 先用山藥折斷將汁調無灰酒敷患處後用一桶切為四片去肉將紅皮

根煎湯洗如皮破螃蟹壳燒灰搽之 脚折裂用雞屎一升水一升煮數沸待小

冷水煮半日愈或入人乳調黃柏末塗或蒸熟爛藕塗 手足凍指欲墜用馬屎三

升水煮沸候小冷清半日愈或生薑自然汁熬塗或 老綠瓜燒存性為末和猪油塗或黃蠟濃煎塗即愈

治遠行脚底成泡 用生麵調塗一夜即平 趾腫不能行路用草鞋浸尿缸內

治跌打折傷 凡肉破骨碎筋斷者宜內治紅鞋于上貼之冷熱氣入皮膚即消

取夜合花樹根皮五錢同藥入壺內和水煮加燒酒多少同煎一炷香時汁溫服

研極碎入雞腹中連雞生搗爛敷患處越一晝夜如痒極去之立愈 折傷筋骨

亦效筋骨已斷用龍眼核去黑皮搗細末羅過敷之立愈 筋骨脫離生蟹搗

爛燒酒沖服連飲數杯連敷患處即愈 脫骨傷用大麻根葉搗汁飲一升乾

者亦可 脫折骨碎及筋用生地不拘多少搗敷損處或搗爛熱之以竹片夾

今偏縛紫方任轉動一日再易十三日便差若血聚患處又鼓三升清取汁服之

墜馬血瘀胸腹用蘆根為末每服一茶匙黃酒調一日二服愈 瘰癧血

者用豆豉濃煎服若取藥不及急以燒小便灌之便差 七瘰癧瘰癧血

時製合磁瓶收貯蠟封燒酒沖服七厘并酒調敷若食燥斷用此乾棧止血定痛

又治跌打損傷方

凡閃挫初時即于無風處將紙糊鼻內用力打憤涕二三十則

身打傷骨節跌脫者用大生蟹一隻小者二三隻搗極爛滾熱酒沖服數碗以蟹

渣塗患處時日甚有聲脫處自合不能飲者數杯為幸又軍中第一仙方用

生狗頭一個將肉刮淨文火煨存性為末以指甲反血餘灰各一錢陳松香五錢

共研極細將傷處縛之斷骨即續刀傷即愈用酒調服亦可又洗方用防風荆

芥甘草共煎湯無風處洗又治筋骨斷方生半夏降香節紅銅屑五格子炒各

等分為末搗上即好又方白蠟一兩腰黃三錢將麻油四兩煎數滾後下二味

再煎數滾取出塗傷處立愈此方止痛止血並治打傷及湯火傷暗妙又方用

母雞一隻要一斤重者殺後連毛骨割爛如泥再將雞血和肉再割數處用絹

包緊三日即愈治青腫不拘破不破不用開刀一夜復元名松肉葱白膏將不

精不肥鮮豬肉二斤去皮骨加葱白一斤半明松香三兩研極細末以篩篩過方

可連葱放在肉內新極細攤敷患處以布帶裹紫至週時皮肉復原與

又治刀斧傷

之將乾葉護佳以軟綿紮定兩日一換立止血方并治一切血管

出血不止者用熟黃牛糞塗之即止又方用舊棉絮燒灰掩之又方陳

石灰無毛小鼠韭菜根共搗極爛作餅貼背陰牆上待乾取下研細末敷之

跌撲內外兼治法跌撲者有已破未破之分亡血瘀血之別如從高墜墮而未經

損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便必難當以大成湯通利二

便○大城湯陳皮當歸蘇木木通紅花厚朴甘草各一錢枳殼二錢大黃三錢朴硝
二錢用水一盞煎八分不拘時服服後一時不行渣再煎服小大便秘及受杖後
亦妙治跌撲傷損從高墜下以致瘀血流入臟腑昏沉不醒云云瘀血不結不
瘀如前症已服行藥之後當建中二陳湯二服調之方用陳皮半夏茯苓甘
草紅花川芎當歸白芍各八分防風槲榔黃耆柏梗青皮烏藥蘇木枳實黃芩紫
蘇各六分木香三分水二鍾煎其人自甦不醒者獨參湯救之○獨參湯用人參一
三片煮二枚煎八分不拘時服○血出太多一時發熱或可暫救頃刻非此不得輕用也○如損傷骨節筋斷血流不
止者獨勝散止之○獨勝散用蟬脫五錢去次用花蕊石散擦之○花蕊石散用乳香
辛草烏厚朴白芷降香當歸檀香龍骨南星輕粉各二錢麝香三分花蕊石童便
煨七次五錢共研極細細收聽用葱湯洗淨粉之軟綿紙蓋禁一日一換神效
金瘡內外兼治法 金瘡乃刀刀所傷或磁鋒割損者皮破血流深者筋斷血飛
不佳皮破者桃花散擦之○桃花散用年久風化石灰半升炒至桃花色存性錦紋
湯洗淨換搽玉紅膏長肌收斂○筋斷者如聖金刀散擦之○聖金刀散用松
口味房事為要一方用真麻油調敷○生肌散用生肌散三次其痛即止再用葱湯洗之換搽玉紅膏收斂生肌散用石青

輕粉赤石脂各一錢黃丹二錢龍骨乳香血竭樟腦各三錢
為細末此生肌總方凡搽藥先用歸芷草等分煎洗然後乾搽
玉紅膏塗傷處玉紅膏白芷五錢甘草一兩二錢歸身二兩血竭輕粉各四錢白
浸三日入杓內慢火熬煎微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾下整血竭化盡
吹下白蠟用茶鍾四枚預頻水中將膏分傾四鍾內候片刻下研細輕粉每鍾一
錢攪勻取起不淨力減致取不效此乃外科生蓋骨肉方斷其人面色必黃外避
風寒內忌冷物終保無妨有失血過多者獨參湯八珍湯補助為要此外無法矣

治箭鏃木器傷方

用艾綿攤成餅子將火硝細末鋪上再用大蜆螯搗末鋪大硝
連肥切細將新象牙末及人指甲末拌臘肉內剝合一處搗爛厚敷四旁一飯頃
其鐵自出又竹木刺方竹木刺有數硬淺深之分淺者以針撥見刺形拔出則
愈硬深難出者用螻蛄搗爛塗上一時許其刺自熱吐出取去則愈矣
以上箭鏃竹木刺各傷腫痛流膿均以葱湯洗淨用花籃石散粉之

治湯火傷方

此患有湯火熱極迫毒內攻又有外傷寒涼致毒入裏外皮損爛者

以清涼膏藥殼膏塗之

嬰粟膏用麻油四兩嬰粟花十五朵無花以殼代之浸油
內煎枯濾清將油再入杓內下日曬三錢熬化傾入罐內
四邊將殼時下真輕粉末二錢攪勻水內頻冷取起臨用將泡挑破用紙脚挑膏
手心中捻化搽患上數綿紙蓋批日換二次其疾即止次日將軟帛拭淨腐肉再

搭自愈此方治毒氣入裏煩燥口乾二便秘澀者四順清涼散下之
一切爛瘡皆妙
活防風雷歸山梳甘草各一錢大黃炒二錢
水二茶鍾燈心二十根煎八分食遠服之
無用頭刀散花輕虛色翠者代之然不及紅花為妙珍珠一錢選新白者入豆腐
內煮數滾研至極細無聲方用真乾粉二兩共研細為飛麵方入攪收此方治
下疳初起破損搭之即愈腐爛疼痛者甘草湯洗淨豬鬃鬚調搭如諸瘡不吐皮
者用此乾搭即可生肌又治湯火傷以秋葵花浸淨豬鬃鬚調搭如諸瘡不吐皮
金傷處立時止痛愈最為神便魚治一切熱毒又或以地榆末收
香曲調至仍以末糝之亦效
又治湯火傷方此症不可用冷水洗洗如藥不化先飲一匙或生薑汁一
二錢輕粉一錢五分研末香油調敷甚效如已成瘡用當歸生地各一兩麻油
四兩黃蠟一兩白者五錢先將蠟地入油煎枯去渣將蠟溶化攪勻候冷即成膏
如金患處細紙蓋之極效並治癰疽噴爛治遠方將豬鬃鬚煨存性研末加輕粉
砂少許麻油調口敷之立效土無斑底治遠方將豬鬃鬚煨存性研末加輕粉
調生大黃末一兩煨之台火盪熱油傷方用生薑汁一匙或生薑汁一匙
即愈治大瘡用好陳自一二十斤噴入冷鍋內略燒溫令患者生酒中浸
也極重者不脫治火瘡方急使一歲小兒不拘男女微服于室中
結實淨土地上少頃取地面浮膩滑濕之泥敷之即止痛解火毒甚妙
解一切飲食諸毒凡犯一切飲食毒用麻油炒過然後入水煮之則不犯
凡中飲食毒

覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦酒一斤者半沸徐飲之吐食即度或以水煮亦得或用犀角湯亦可解凡中飲食毒及飲酒不知中何毒用薤菹生甘草各二兩煎取二盞停冷分三服或加蜜少許同煎解一切毒凡中酒毒經日不醒黑豆一升煮汁溫服不過三盞即愈凡麪毒咬生薤菹或搗汁服或用大蒜嚼食之食魚中無煩亂者陳皮煎濃汁服即解何豚毒五梧子白礬等分為末水調服如倉卒無藥以清油多灌之使毒盡吐即愈或鮮薑根搗汁飲之魚鱉蠶蝦蟇自死禽獸等亦豆豉一合新汲水煎服溫服可解中蠶毒紫蘇汁搗汁蒜汁冬瓜汁俱可解中豆豉中人乳服之即解諸菜食後多腹脹者飲水即不治或淡豆豉中人乳服之即解諸菜食後多腹脹者是毒也以醋解之

解一切藥毒方

凡解諸藥毒宜以薤菹汁白扁豆汁綠豆汁甘草汁錫梧汁米糖汁等分為末新汲水調服又淨地掘窟用井水傾入攪澄清多飲即愈又音響建茶等分為末新汲水調服三錢吐即效不吐再服又升麻煎汁連飲之以手探吐均解百毒試毒法凡覺腹中不快以生黃豆試之入口不聞腥氣或嚼生薑一塊覺甜而不溢者是毒否則非也解砒毒急用蜜陀僧一二兩研細冷水飛徐徐灌下或吐或瀉則此信裏在藥末內出矣神效又方白蠟三錢研末調離子清三五枚入口即愈又方生萊豆半升搗汁飲之最良又方白蠟三錢研末調離子清謂之地漿若吐出又服凡服川椒椒閉欲絕者飲地漿水即解地漿水攪泥飲之姜炮黃連微炒等分為末每服二錢水調下如人行五里許再服又方煮萊豆湯冷服之即愈一方芭蕉根葉搗汁飲之利止而安解中藥

治一切蟲獸毒方

凡馬咬傷毒氣入心則危用馬齒莧搗爛煎湯服外以栗子膏敷

一孔使毒氣得泄乃內服解毒藥方用明雄黃五錢五靈脂一兩研細末每服二

錢陳酒送下即用此末麻油調敷患處逾時再服立效一方三蛇爛毒之毒即

消散神妙無比又方用溺洗咬處拭乾以艾隔蒜灸之立愈又群蛇方凡山野

陰濕之處用雄黃如桐子大一丸燒烟以薰衣被則毒不敢侵百邪遠避矣

蜈蚣毒以鹽搗碎或鹽湯洗之痛即止又方舊毛竹箬將國頭寸許燒焦研

末敷患處立愈解蜈蚣毒生半夏白礬等分為末醋調敷立效亦治蜈蚣傷

治蠱毒法而皮脫又法煮雞蛋一枚去殼以銀簪插入并含口中一飯之頃取視

那俱黑則為中蠱又或以前用生豆白礬試毒法驗之防蠱法凡入有蠱之鄉

所用飲食但以犀角攪試有毒則白沫沫起無毒即無沫也反蠱法及主法凡入

有蠱之鄉見人家門限屋梁絕無灰塵潔淨者其家必蓄蠱當用心防之如不得

已喫其飲食即潛于初下筋時收藏一片在手儘喫不妨去時將手藏之物潛埋

于人行十字路下則蠱神反于本家作祟或食時讓主先動筋或明問主人云莫

有蠱應以筋築桌而後食如是則蠱皆不能為害凡胸脇痛脹毒在上焦宜吐

之法以熱水半盞投入胆礬末五分通口服少頃以鷺翎探吐毒物出盡自愈或

服升麻湯探而吐之亦妙凡腹痛脹如毒在下焦宜瀉之法以鬱金末二錢米

湯調下空腹取薄惡毒盡為妙瀉後以四君湯服二三劑調理慎忌口凡避蠱

毒見飲食上有蛛絲便莫喫又法每遇所到處念藥王萬福七徧可避凡中蠱

腹內堅痛面目青黃病變無常用真寶一錠豬膽五兩研同煎熱

分作十服日三服即瘥一方石脂煎汁飲之當吐出活虫而愈

刺毬茅針狀葵葉角為項皂角

器用之設。非瞬息可成。製造之艱。非頃刻可辨。乃若倉卒相逢。不期而遇。前不得以
 櫻其鋒。後不得以避其銳。當是之時。不費寸土尺木。而賊馬自抵於損傷。不勞匹馬
 隻輪。而賊騎自至於顛覆。其法亦有六。一曰刺毬。四方有鋒。中間有蒂。以鐵為之。二
 曰疾葵。勵之以鋒。淬之以毒。以鐵為之。三曰茅針。其形如針。而稍大。以鐵為之。四曰
 驚項。其形兩曲。而上下皆銳。以鐵為之。五曰菱角。六曰皂角。以鐵為之。以上六法。皆
 預先打造。遇欲用。則令筌插撒擲在地者也。

刺毬



茅針



安替葵葉



木菱角



鐵菱角



葵葉項




皂角



疾攀繩連。利於收起。每一小尺一箇。每一步五箇。用繩串入疾攀中心而出。每一小
 隊前面。間花五層。每隊共計十五根。附帶槍牌之上以行。
 鐵疾攀之小者為鬼箭。糞汁毒藥製之。戳脚肉爛。故曰鬼箭。裝竹筒內。筒用茅竹去
 皮。蓋使不裂也。長一尺。上用木蓋。下用原節為底。用時手提撒之下地。均勻且速而
 不結。以為阻敵守險之用。行則懸之腰間。

式筒蒸蒸貯



式撒蒸蒸鐵



龍昌案東麓酒民云。蔣黎等器試于白日不效。試于黑夜必效。迎賊之來路不效。斷賊之歸路必效。硬地不效。無沙地不效。無草地不效。置于沙草相間之地。蔣黎染土色草色。賊見土見草不見蔣黎。而後蔣黎得其妙用。徑寸之鋒。躡千里之馬。足未有奇于此者。夫蔣黎末物耳。其奏效詎如斯神耶。所以然者。大凡兵機所關。每在至微。秘計之施。貴出不意。故無論何等伎倆方略。用之失宜。即橫江鐵鎖。良策終歸罔濟。用之適當。即劉琨之胡笳。劉琦之弱豆。微物亦奏奇功。從可知古今軍家各法。勝負何常。總視其人其時之所以措置何如耳。試更即此外蔣黎之類。或攻或拒。諸法歷歷徵之。如暗窸以防偷渡。凡池濠底每十步鑿一圓井。口闊一丈。深一丈。謂之重淵。及泉為度。復引河水霖潦以助其深。又于中設置數道淺處。暗為表品。椿漆水可通。每樁者釘品識。以便遣兵渡水。擊賊賊若效我徑渡。必墮深淵矣。品椿漆水可通。每樁者釘品高與水平。防鐵杙以防直撞。後晉咬州亂。漢主襲遣其子宏操將兵攻之。吳權引樓船直衝。鐵杙以防直撞。兵逆戰先于海口多置大杙。見其首冒之以鐵。連輕舟乘潮挑戰。而偽遁宏操逐之。須臾潮落。艦碍鐵杙不得返。大敗溺死。此拒之用于水者。或青窸白窸。凡麻麥草芥生處。掘窸下。

插凶器上置竹竿鋪以蘆席移一樣蘇參茸芥鋪之謂之青窰金椎板以防敵衝
或泥沙白地處掘窰照前鋪置就彼處沙土覆之謂之白窰
舊製陷坑內用鹿角木鐵菱角蒺藜不如用金椎板妙推用鋼鐵為鋒極尖銳長
二尺許堅木為板長五尺闊二尺密釘金椎平鋪坑內鋪鋒或煎虎藥少許上置
蘆席覆以薄土人踢圈以竹為圈插于馬道以索結繫竹圈用釘釘草蓋處或浮
馬圈縱則兩受其傷踢圈土埋之馬至套圈執倒或用活結繩圈再加竹圈上馬至
套圈縱出一動輒繫馬足曳住斷木路又須留根一半相連使抬移不動無底瓶以
繩圈一動輒繫馬足曳住斷木路又須留根一半相連使抬移不動無底瓶以
防騎隊且陷且刺不能前進窰深一尺每隔尺許設一筒遇曠濶無城整處必當
布置以限此拒之用于陸者或皮簾節以生牛皮為之潤一筒遇曠濶無城整處必當
賊騎長驅此拒之用于陸者或皮簾節以生牛皮為之潤一筒遇曠濶無城整處必當
制剛軟壁用硬木作架高七尺闊六尺取軍中綿絮被竹立牌取厚竹條潤五分
也條編成下剛柔牌以堵鉛彈架用木為長枕中置一檔牌身與木牌等先用生牛皮
方上銳剛柔牌以堵鉛彈架用木為長枕中置一檔牌身與木牌等先用生牛皮
牛皮之間用分水薄綿紬每二張鬆鬆圍為一球換行排之又用蠶綿五斤可納布
袋一幅蓋之四邊竹釘釘之通用灰漆四周裏面布皮用油塗使不入水重可汁
五斤計費五兩此外或用鴛毛人髮密紙反漆或用鐵汁車以制木驢上置木驢
竹木而夫其脊其遮禦鉛彈俱未有勝于此者也鐵汁車以制木驢上置木驢
生牛羊慢成遮蔽身體上繫矢石下伏賊與推置城下墜地穴根木鎗礮俱不
能傷法宜用堅木造車下設四輪以便推轉載以台燈鎗以鐵汁夾鐵為篩汁之

橋槽用火簷其中貯水以防鐵汁漫漏槽上又加竹槽一層竹槽內塗漿泥晒至極乾銅鐵常炙火上令熱易化如賊用洞屋木牆隨推神車以鐵汁注于城下萬道火星四散逆擊雖厚木層革遇之此拒之因于物者又或疊搭橋以渡長濠立穿唐楊慶復破壁冠用此制勝之若濠濶則用疊搭橋其制以兩濠橋相接中施轉軸其用法亦如之雲梯為木下施六軸上立二梯各長二丈餘中施轉軸車四面障飛梯長二三丈首貫雙輪以生牛皮推進及城即起飛梯于雲梯上以窺城中飛梯欲墜則以輪着城進踏雲車以資蟻附木牛車以堅木厚板為平屋裏以生牛轆轤車下虛上蓋如施枕板可容人着地推車或以四輪其竹園蓬用厚竹編以備攻城腰開弩張弩蓋以獨繩為春生牛皮囊之直抵城下竹園蓬用厚竹編以備攻城腰開弩張弩弩之力腰開者可十石張者直抵城下竹園蓬用厚竹編以備攻城腰開弩張弩十矢以次發東南人喜用之然力輕不能傷人近世程宗猷得古銅機對面竹弩而為腰開弩強者十石下者亦七石此千載久廢之器復啟于斯人奇已自張弩弩或人皆趨便然致速洞堅畢竟腰間有穿壁推石之勢若使力弱者用張弩力雄者用腰開二器連弩搭箭即以繩結其弦穿皮弩前橫竹通節引至排弩末釘兼施始為曲當連弩搭箭即以繩結其弦穿皮弩前橫竹通節引至排弩末釘兩橋道旁開繩當路以遏衝突凡器或利仰或利平弩則俯仰皆宜前代名將如馬冲弦欲連弩道發以遏衝突孫子伏萬弩射虜渰狀恭傳樂弩弩如李陵發大黃參連弩射單于虞詡二十强弩射一人退羌兵諸葛亮損益連弩謂之元戎一弩十矢俱發司馬懿發石連弩射連表呂蒙據濡須塢置强弩萬張以拒曹公

宋周文質以連弩射捷覽太宗討李繼遷馬上用弩遇賊萬弩齊發賊不能措手足而遁用弩破敵者實不可勝數歷代弩名有伏連弩張角弓車弓馬黃靜寒等弩宋有神臂弓克敵弓其實弩也熙寧之神臂弩令民間不得私造誠重之也古又有黃連百竹八擔雙弓之號緩車弩張馬弩之差後世亦有參弓合蟬手射小黃皆其遺法善用弩者既檢設伏列為五層攢箭此又攻人在在要需與簇黎等注射敵不能當故射堅及遠過衝制突允為利器此又攻人在在要需與簇黎等器皆為營備所不可缺者汧汧百金集中於以上各種載之甚悉法雖已舊用實無窮附記於此軍務倥偬時固未可以習見輕忽置之